


DAP-100 盤面安裝說明

1. DAP-100外觀尺寸圖(單位：mm)



2. 將DAP-100安裝於控制盤面時應注意下列事項

(A)在盤面適當位置挖出顯示器孔位及按鍵操作面板固定孔位。挖孔時請注意VB系列PLC與按鍵操作面板之相對位置，以避免兩者相互碰撞。

(B)以┌└型鐵架將VB系列PLC撐高至盤面。

3. 盤面挖孔建議圖示(比例=1:1)

